بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

الميكروسيمنت

7.5 البند 07: الأرضيات والتكسيات

Microcement finish



1. تجهيز السطح وتسويته
2. دهان البرايمر
3. شبك التقوية والطبقة الأساسية
4. أوجه التشطيب والصنفرة والسيلر

التعريف

تشطيب أسمنتي رقيق متعدد الطبقات (بسُمك ملليمترات) يُطبق على الأرضيات والحوائط لإعطاء سطح متصل بلا فواصل.

المواد

برايمر؛ شبك تقوية (عند الحاجة)؛ طبقات الميكروسيمنت الأساسية والنهائية؛ مادة حماية (Sealer). الخلطة والتطبيق تتبع تعليمات المورد.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] السطح الأساس سليم وجاف وخالٍ من الشروخ والهبوط
- [ ] معالجة الشروخ
- [ ] اعتماد لون وملمس عينة على لوح تجريبي (Mock-up) في الموقع

2 الخطوات

- [ ] 1 تجهيز السطح وتسويته
- [ ] 2 برايمر
- [ ] 3 شبك تقوية عند الحاجة
- [ ] 4 طبقة أساسية ثم صنفرة
- [ ] 5 طبقة ثانية ونهائية
- [ ] 6 مادة حماية

3 خلّي بالك

- حساسية عالية للرطوبة والشروخ في السطح الأساس
- الأهم تجانس الأداء بين عمال التنفيذ
- التنظيف بمنتجات مناسبة

ظروف التجديد

أي حركة أو شرخ في الأساس سينعكس على الميكروسيمنت، فاحذر من التطبيق على أرضيات متحركة.

4 الاستلام

نقطة قبول

- ☐ مطابقة العينة المعتمدة
- ☐ لا شروخ ولا فقاعات
- ☐ لا فروق لون واضحة
- ☐ نعومة السطح ثابتة
- ☐ مادة الحماية مكتملة

5 عيوب شائعة

- شروخ من حركة السطح أو غياب الشبك عند الفواصل
- اختلاف اللون بين الدفعات
- بقع لعدم كفاية الطبقة الواقية

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.