بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الدهانات الداخلية (بلاستيك أكريليك)

8.1 البند 08: الدهانات وورق الحائط وبانوهات وكرانيش الفيوتك

Interior wall painting



1. تنظيف السطح وكشط التالف
2. معالجة الشروخ بالمعجون
3. الصنفرة والبرايمر
4. الأوجه النهائية وفحص السطح بضوء مائل

التعريف

تشطيب الأسطح بطبقات دهان لحمايتها وإعطائها اللون النهائي، ويضم الدهان الجديد وصيانة الدهان القديم.

المواد

سيلر/برايمر، معجون، دهان أكريليك قابل للغسيل، ورق صنفرة، شريط لاصق.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] تغطية الأرضيات والأبواب والأجهزة
- [ ] اعتماد لون وعينة (لوح تجريبي) مع العميل قبل البدء

2 الخطوات

- [ ] 1 تنظيف السطح وكشط الدهان التالف
- [ ] 2 معالجة الشروخ والعيوب بمعجون إصلاح
- [ ] 3 المعجون على أوجه مع صنفرة بينها
- [ ] 4 تطبيق السيلر/البرايمر
- [ ] 5 أوجه الدهان النهائية بالفرشاة والرولة أو الرش
- [ ] 6 إزالة الشريط اللاصق بعد الجفاف الأولي.

3 خلّي بالك

- لا دهان على سطح رطب أو متسخ
- حماية من الغبار
- تهوية جيدة
- استخدام دفعة لون واحدة (Batch) لكل جدار

ظروف التجديد

إزالة الدهان القديم المنتفخ بالكامل؛ فحص مصدر الرطوبة قبل الدهان؛ مطابقة لون الدهان القديم عند الترميم الجزئي صعبة، والأفضل دهان الجدار كاملاً من ركن إلى ركن.

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] فحص تحت ضوء مائل لكشف التموج والعيوب
- [ ] لا تقطيع أو سيلان أو آثار فرشاة
- [ ] توحيد اللون
- [ ] لا بقع أو غبار عالق
- [ ] الحدود نظيفة عند التقاء الألوان. عدد الأوجه المحدد في العقد مطبق

5 عيوب شائعة

- فقاعات ورطوبة، تقشر، آثار رول، اختلاف لمعان، شروخ تظهر بعد الدهان

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.