بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

دهان وصيانة الأبواب

8.4 البند 08: الدهانات وورق الحائط وبانوهات وكرانيش الفيوتك

Painting and refinishing a door



1. فك الإكسسوارات
2. الكشط والصنفرة
3. المعجون والبرايمر
4. الرش أفقياً وترك الباب ليجف

التعريف

دهان الأبواب الخشبية الجديدة أو صيانة وإعادة دهان الأبواب القائمة بالدرجة واللون المعتمدين.

المواد

ورق صنفرة بدرجات متتالية؛ معجون خشب؛ برايمر (سيلر) مناسب للدهان؛ دهان لاكيه أو دوكو بالدرجة المعتمدة؛ مذيب؛ ورق وشريط حماية.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد اللون والدرجة (مطفي، نصف لامع، لامع) على عينة
- [ ] فك الأكر والمفصلات والإكسسوارات
- [ ] مكان نظيف بعيد عن الغبار للدهان

2 الخطوات

- [ ] 1 فك الضلف ووضعها أفقياً على حوامل، وتغطية ما لا يُدهن
- [ ] 2 كشط الدهان المتقشر والصنفرة حتى سطح متماسك، ثم ملء الخدوش بمعجون الخشب
- [ ] 3 الصنفرة الناعمة وإزالة الغبار ثم وجه البرايمر
- [ ] 4 دهان وجهين على الأقل بالرش أو الرولة مع صنفرة خفيفة بين الأوجه
- [ ] 5 بعد الجفاف إعادة تركيب الضلف والإكسسوارات وضبطها

3 خلّي بالك

- الدهان في مكان جيد التهوية بعيد عن اللهب
- عدم إعادة التركيب قبل الجفاف الكامل
- حماية الأرضيات والحوائط من الرذاذ

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] سطح أملس بلا سيلان أو فقاعات أو حبيبات غبار
- [ ] اللون والدرجة مطابقان للعينة
- [ ] الإكسسوارات معادة بلا أضرار
- [ ] الباب يفتح ويغلق بدون احتكاك بالدهان

5 عيوب شائعة

- سيلان عند الحواف
- حبيبات غبار في الدهان
- التصاق الضلفة بالحلق لعدم الجفاف

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.